


COTTOD'ESTE  
EXCLUSIVE SURFACES




**MANUEL TECHNIQUE DE POSE**

## Composition du système

### 1 SILENT soundproofing mat



### 2 KÉRLITE 6plus KÉRLITE 5plus



### 3 FILLER finishing sealant



### 1 SILENT soundproofing mat



SILENT est une sous-couche de désolidarisation en granulats enrobés de polyuréthane d'origine végétale. Elle présente d'excellentes caractéristiques thermoconductrices et, associée à Kerlite, elle limite remarquablement les bruits de pas.

Il s'agit d'un produit sans «mémoire»: il s'adapte immédiatement à la configuration du support sur lequel il est posé et abandonne toute ondulation due à son emballage en rouleaux. Naturellement, cette caractéristique permet de réduire sensiblement le temps des travaux.

SILENT garantit de bonnes performances antidérapantes, caractéristique fondamentale pour pouvoir poser correctement Kerlite: en effet, une fois la dalle Kerlite posée, elle reste discrètement solidaire de la sous-couche tout en permettant des réajustements successifs.

La partie superficielle de la sous-couche est protégée par une pellicule en plastique transparente, qui offre deux avantages:

1) Elle préserve les caractéristiques de la sous-couche dans le temps;

2) Elle peut être retirée au fur et à mesure que la pose avance, vous évitant ainsi d'avoir à vous déplacer sur une sous-couche qui reste collée à la semelle de vos chaussures.



# Composition du système

## Principaux avantages

### BÉNÉFICE ACOUSTIQUE

Le système Kerlite Easy est insonorisant, grâce à l'action combinée de la sous-couche SILENT et de Kerlite. Avec un affaiblissement acoustique de 17 dB, il transmet environ 16 fois moins de bruits de pas à l'étage inférieur qu'un sol standard en céramique collée.

### CONSERVATION DU SOL EXISTANT


Le système Kerlite Easy peut être superposé au sol existant.

### POSE SANS JOINTS

Grâce à la sous-couche SILENT, le système Kerlite Easy peut être posé sans joints de dilatation, et ce même sur des supports délicats comme les supports mixtes, les systèmes de chauffage au sol, les vieux supports à base de céramique, les sols en béton à risque de fissures, les supports en bois, etc.

### POSE SUR SOL CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT

Le système Kerlite Easy convient parfaitement à la pose sur sols chauffants/rafraîchissants. En effet, les matériaux constitutifs de Kerlite et de SILENT possèdent d'excellentes propriétés thermoconductrices qui, conjuguées à leur faible épaisseur, font d'EASY la solution idéale lorsque l'on souhaite revêtir un sol radiant.




### ATTENTION

Le film transparent protecteur de la sous-couche doit être retiré avant la pose des dalles.

Kerlite est un grès cérame laminé caractérisé par des dalles aux dimensions uniques, allant jusqu'aux formats 100x300 cm et 120x278 cm, et à l'épaisseur réduite, de 3,5 mm à 6,5 mm. Ses points forts sont la légèreté, la résistance, l'extrême polyvalence et la facilité d'utilisation. Fruite de la recherche Panariagroup, toujours orientée vers l'excellence esthétique et technique, Kerlite est une surface en céramique véritablement universelle: parfaitement adaptée pour une multitude d'applications différentes dans le monde de l'architecture et du design, on l'utilise pour revêtir non seulement les sols et les murs, mais aussi le gros et petit mobilier, les cuisines et plans de travail, les façades et parois ventilées, les tunnels et les grands ouvrages publics.

Pour plus d'informations, consultez le manuel technique Kerlite.

## Gamme complète de plus de 140 articles



### Ultrafin et ultrarésistant

Le dos des dalles est renforcé avec une maille en fibre de verre

5plus  
5,5 mm  
Formats jusqu'à  
100x300 cm


6plus  
6,5 mm  
Formats jusqu'à  
120x278 cm

  
Avec le système Kerlite Easy, seules les dalles 5plus et 6plus peuvent être utilisées, dans n'importe quel format. Les produits avec des finitions particulières peuvent avoir des destinations d'usage limitées. Pour les connaître, consultez les catalogues de collection.

## 3

FILLER  
finishing sealant

FILLER est un mastic à base de silicium hautement élastique et résistant aux moisissures, pour des mouvements allant jusqu'à 20 %.



FILLER, mastic silicium monocomposant, est facile à appliquer et parfaitement lissable.

Grâce à ses caractéristiques, il permet d'obtenir les propriétés suivantes :

- excellente durabilité ; l'étanchéité reste inchangée même après de nombreuses années d'exposition aux intempéries, aux atmosphères industrielles, aux variations thermiques et à l'immersion dans l'eau ;
- élasticité élevée ;
- effet mat au rendu esthétique soigné ;
- excellente adhérence ;
- retarde la formation de moisissures dans les environnements humides ;
- imperméable à l'eau et perméable à la vapeur ;
- bonne résistance aux agents chimiques ;
- flexible jusqu'à -40°C et résistant à des températures allant jusqu'à +200°C ;
- facile à travailler ;
- conforme à de nombreuses normes internationales ;
- conforme aux normes EN 15651-1, EN 15651-3 et marqué CE.

## Principaux avantages

### STABLE

La maille en fibre de verre apposée au dos de la dalle en grès cérame laminé, associée à l'adhérence de la sous-couche SILENT et au mastic FILLER, garantit une stabilité et une résistance maximales.

### IMPERMÉABLE

L'utilisation du grès cérame laminé et de FILLER pour la finition assure la parfaite imperméabilité du sol.

### PLUS ESTHÉTIQUE

L'utilisation combinée du grès cérame laminé, de SILENT et de FILLER permet de réaliser un sol sans joints de dilatation, et donc plus esthétique.

### EFFET MATIÈRE

Les joints scellés avec FILLER peuvent présenter un effet matérialiste réaliste non brillant.

# Comment poser correctement le système Kerlite Easy?

1

## ANALYSE DU PROJET ET DU SUPPORT ET PRÉPARATION DES TRAVAUX

En partant du projet, le carreleur prépare et convient avec le commanditaire/directeur des travaux d'un programme pour les différentes étapes de pose. Ce programme doit tenir compte des contraintes temporelles de chaque opération, tout comme des temps de séchage nécessaires à certains produits (comme le mortier-colle ou les éventuels ragréages, par exemple).

Il incombe au carreleur de signaler formellement au commanditaire toute discordance entre le projet et la situation réelle.

2

## CONTRÔLE DES CONDITIONS AMBIANTES

La température de la pièce où auront lieu les travaux doit être comprise entre 5°C et 50°C pour pouvoir appliquer correctement le FILLER.

3

## MANUTENTION, STOCKAGE ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL

À son arrivée sur le chantier, le matériel doit être contrôlé puis emmagasiné. Le carreleur doit immédiatement signaler de façon formelle les éventuels défauts manifestes.

Le matériel défectueux ne doit pas être utilisé, sauf ordre contraire écrit du commanditaire.

4

## POSE DE LA SOUS-COUCHE, POSE ET DÉCOUPE DE KERLITE

Pour les opérations de pose de la sous-couche et de découpe des dalles Kerlite, veuillez consulter la fiche technique.

Pour toute information sur la pose de Kerlite veuillez consulter le Manuel Technique Kerlite.

5

## PRÉPARATION DES ESPACEMENTS ET APPLICATION DES JOINTS DE DILATATION

Pour les opérations de préparation des espacements et d'application des joints de dilatation, veuillez consulter la fiche technique.

6

## NETTOYAGE APRÈS POSE ET PROTECTION

Il incombe au carreleur de livrer un carrelage entièrement propre. Une fois le nettoyage effectué, le carreleur doit également s'occuper de la protection du dallage (avec des moyens adaptés) jusqu'à sa livraison au commanditaire.

7

## CONTRÔLE ET RÉCEPTION

Le contrôle d'un dallage correspond à la vérification de sa qualité. Le commanditaire est responsable du contrôle, qui doit être effectué avant la mise en service du carrelage, en présence de l'architecte et du carreleur.

Le commanditaire peut rédiger un procès-verbal de réception des travaux à la fin du contrôle.

8

## ENTRETIEN

L'entretien du carrelage en grès cérame laminé se limite aux opérations de nettoyage standard. Pour en savoir plus, consultez le Manuel Technique Kerlite.

Pour plus d'informations sur les différents composants veuillez consulter les fiches techniques.




8

**ÉTAPES À SUIVRE POUR LA GARANTIE  
D'UN RÉSULTAT OPTIMAL.**

# Analyse du projet:


## Conseils pour l'élaboration du schéma de pose

Pour le bon fonctionnement du système Kerlite Easy et pour obtenir un bon rendu esthétique, nous vous conseillons, avant de commencer les travaux, de relever les mesures de la pièce puis d'élaborer un schéma de pose que vous réaliserez ensuite.




1 Prenez les mesures de la pièce où seront réalisés les travaux.


2 Notez les dimensions des dalles que vous allez utiliser.



3 N'oubliez pas de laisser un joint périphérique d'environ 5/8 mm.




4 Il convient de prendre en compte la dimension des joints dans le calcul, en se rappelant que celles-ci seront d'au moins 2 mm avec FILLER.




5 Vérifiez donc s'il est nécessaire d'effectuer des découpes dans les dalles.



Oui ✓



Si la surface à retirer est inférieure à la moitié de la dalle, procédez au refilage.



Non ✗



En revanche, si la surface à retirer est supérieure à la moitié de la dalle, divisez cette surface en 2 et découpez-les deux dalles aux extrémités de façon égale.

Élaborer le schéma de pose en partant de la position des portes permet de présenter, dès qu'on entre dans la pièce, une dalle complète. Cependant, ce genre de détail esthétique peut avoir pour conséquence d'engendrer davantage de coupes périphériques. N'oubliez pas qu'il est primordial de toujours utiliser des dalles qui ne sont pas recoupées dans leur côté court à plus de 50% de leur dimension d'origine.

Si vous arrivez à la fin de la pose et que vous vous apercevez que vous auriez pu mieux répartir les dalles, aucun souci: l'autre avantage de Kerlite Easy, c'est qu'il est facile de repositionner les dalles. Nous vous conseillons donc de dessiner le schéma de pose, de poser ensuite les dalles, et, uniquement lorsque vous êtes convaincus du résultat, de procéder aux découpes nécessaires.



**POUR UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE OPTIMAL,  
TERMINÉZ LE REVÊTEMENT AVEC DES DALLES  
QUI NE SONT PAS RECOUPÉES À PLUS DE 50%  
DE LEUR DIMENSION D'ORIGINE SUR LEUR CÔTÉ  
LE PLUS COURT.**

# Analyse du support

Le revêtement en Kerlite avec le système Kerlite Easy peut être posé sur n'importe quel type de support à condition que ce dernier ait été conçu et réalisé en tenant compte des données relatives au projet et conformément aux normes en vigueur.

## Caractéristiques du support

Le fond à carreler doit impérativement posséder les caractéristiques exposées plus en détail ci-après. La garantie et le contrôle de ces caractéristiques incombent à la personne qui planifie les travaux et à celle qui les exécutent.

### IMPORTANT

Kerlite Easy est un système de désolidarisation. Il peut donc être posé même sur des supports qui ne sont pas parfaitement COMPACTS (au niveau de la surface ou de l'épaisseur) ni INTÈGRES.

### PROPRE

La surface du support doit être propre et dépourvue d'agents contaminants (laitance de ciment, huiles de décoffrage, traces ou résidus de vernis, colles, etc.). Le cas échéant, éliminez ces éléments indésirables avec des solutions adéquates.

### STABLE ET SEC

La surface du support doit être stable et sèche. Aucun test du taux d'humidité résiduelle n'est nécessaire si les indications du constructeur de la chape ont été respectées et si les règles de construction ont été suivies. Si vous souhaitez malgré tout effectuer ce test, sachez que l'humidité résiduelle (rapport de masse) est déterminée grâce à une mesure prise à l'aide d'un hygromètre au carbure. Dans toute l'épaisseur du support et pour toutes les mesures effectuées (au moins une par pièce), le taux maximal admis est de:

- 3% pour des chapes de classe CT (à base de ciment et de liants spéciaux);
- 0,5% (0,3%) dans le cas d'un support avec système de climatisation radiant) pour les chapes de classe CA (à base de sulfate de calcium / anhydrite).

### PLAN

Vérifiez la planéité du support à l'aide d'une règle d'au moins 2 m, en la posant sur le fond dans toutes les directions. La tolérance admise est de 2 mm. En cas de surface non conforme aux prérequis spécifiés ci-avant, une couche de ragréage doit être appliquée.



# Analyse du support: que faire s'il n'est pas plan?

Dans le cas où le support ne présente pas les caractéristiques de planéité énoncées ci-avant, il faut prévoir un ragréage.

Outre les systèmes standard de ragréage autolissant, vous pouvez utiliser, avec KERLITE EASY UNIQUEMENT, un système de ragréage sec.

## Système de ragréage sec

Le système de ragréage sec consiste à utiliser des feuilles de plastique non compressibles pour compenser les irrégularités du support. Ces feuilles, au format A4 et d'épaisseur 0,15 mm se trouvent facilement en rame dans toutes les papeteries.



### AVANT LA POSE

Si, pendant la vérification du support, vous constatez des défauts de planéité, vous pouvez les corriger en disposant, aux endroits nécessaires, quelques-unes de ces feuilles de plastique afin de rendre le support parfaitement plan.

Une fois la planéité rectifiée, vous pouvez procéder à la pose de la sous-couche.

### PENDANT ET APRÈS LA POSE

Ce système de ragréage sec présente l'avantage de pouvoir intervenir facilement, même si vous vous rendez compte APRÈS la pose de Kerlite qu'il reste des irrégularités à certains endroits du support.

- 1) Enlevez alors la dalle Kerlite
- 2) Vérifiez la différence de niveau à l'aide d'une règle ou bien avec un bout de la dalle Kerlite
- 3) Insérez des feuilles de plastique jusqu'à ce que la différence de niveau soit compensée
- 4) Replacez la dalle Kerlite

## Préparation des travaux: Les outils nécessaires

- 

**Pour poser Kerlite Easy, vous aurez besoin des éléments suivants:**


- 1) Coupe-carreaux manuel / outils pour découper les dalles Kerlite
- 2) Cutter
- 3) Crayon à papier
- 4) Une rame de feuilles en plastique au format A4, de préférence d'épaisseur 0,15 mm, pour corriger les éventuelles petites différences de niveau du support
- 5) Croisillons de 2 mm minimum
- 6) Filler Refiner ou pulvérisateur avec un mélange d'eau et de liquide vaisselle (rapport 15 pour 1)
- 7) Pistolet pour étaler le silicone. En cas d'intervention plus importante, il est recommandé d'utiliser des pistolets à silicone électriques


## Contrôle du matériel

- 

### Contrôle du matériel

Le carreleur doit contrôler le matériel avant de commencer à l'utiliser et doit immédiatement signaler de façon formelle les éventuels défauts manifestes. Le matériel défectueux ne doit pas être utilisé, sauf ordre contraire écrit du commanditaire.





Pour la manutention manuelle, la manutention des emballages et le stockage de Kerlite, veuillez consulter le manuel technique Kerlite.

## SILENT

soundproofing mat



SILENT, outre le fait qu'il doit être conservé à l'abri des intempéries, ne nécessite pas de précaution particulière. Les rouleaux individuels peuvent être stockés à la verticale ou à l'horizontale. Ils ne doivent pas être superposés les uns aux autres. Les rouleaux sont emballés par 40 dans des cartons posés sur des palettes standard de 80x120. Ces cartons peuvent être empilés deux par deux. Chaque carton contient 40 rouleaux pour un total de 400 m<sup>2</sup> de souscouche et de 600 kg (plus le poids du carton et de la palette).



## FILLER

finishing sealant



### FILLER FAST

FILLER FAST, conservé dans les cartouches d'origine dans un endroit frais et sec, a une durée de conservation de 24 mois.



### FILLER FAST MATT

FILLER FAST MATT, conservé dans les cartouches d'origine dans un endroit frais et sec à des températures comprises entre +5°C et +25°C, a une durée de conservation de 18 mois.



## FILLER REFINER



FILLER REFINER, conservé dans les emballages d'origine, a une durée de conservation de 3 ans.

# Pose de la sous-couche, pose et découpe de Kerlite

Une fois ces étapes effectuées, vous pouvez procéder à la pose de la sous-couche SILENT.


## Pose de la sous-couche SILENT



Étendez la sous-couche en partant d'un angle de la pièce.

Coupez sur mesure.

## Pose des dalles KERLITE





N'enlevez PAS entièrement la pellicule protectrice: retirez-la au fur et à mesure de la pose des dalles Kerlite.

Posez les dalles Kerlite en les espaçant entre elles à l'aide des croisillons. Les croisillons ne seront pas retirés mais recouverts par le mortier de jointoientement, d'où la nécessité de bien les presser vers le bas.



Coupez sur mesure. Au niveau du périmètre, veillez à maintenir un espace d'environ 5 mm avec les parois. Ce joint périphérique sera ensuite recouvert par une plinthe ou bien rempli avec du silicone, comme un joint normal.



## Découpe des dalles KERLITE

Pour des informations concernant la découpe des dalles, veuillez consulter le manuel technique Kerlite. Veuillez noter que le système Kerlite Easy ne permet pas l'utilisation de dalles coupées en «L» ni percées.

# FILLER

finishing sealant

## Espacement et joints de dilatation

### ESPACEMENT

La pose sans joints est déconseillée.

L'espacement minimal entre les dalles est de 2 mm.


Le remplissage des joints doit aller de pair avec l'élimination des résidus des matériaux de pose de la surface en grès cérame laminé. Vous devez toujours suivre les indications fournies par le fabricant du mortier-colle, afin d'obtenir, une fois le jointolement terminé, un carrelage fini et propre.

### JOINTS DE FRACTIONNEMENT, DE DILATATION ET JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

Avec KERLITE EASY, les joints de fractionnement et de dilatation ne sont PAS nécessaires.

En revanche, un joint périphérique doit obligatoirement être appliqué au niveau des éléments fixes de la structure portante, sur le périmètre du carrelage. Il doit avoir une dimension d'environ 5-8 mm.

Ce joint périphérique pourra être recouvert par une plinthe ou bien rempli avec du silicone, comme un joint normal.




L'utilisation de croisillons de 2 mm, que l'on trouve facilement dans le commerce, permet de réaliser très simplement des joints uniformes. Ces croisillons ne seront pas retirés, mais simplement recouverts par le mortier-colle. Veillez donc à bien les enfoncer.

## Jointolement

FILLER est un mastic silicone acétique en cartouche conçu pour le jointolement du système KERLITE EASY.

FILLER a deux fonctions:

- 1) Rendre le carrelage imperméable en scellant les dalles Kerlite;
- 2) Faire office de joint de dilatation grâce à ses caractéristiques élastiques.



1

Un pistolet à silicone est nécessaire pour pouvoir appliquer le silicone en cartouche. Le caractère fluide du silicone lui permet d'être utilisé aussi bien avec un pistolet à silicone manuel, plus courant et moins cher, qu'avec un pistolet électrique, plus pratique lorsqu'il s'agit de remplir les joints de surfaces plus importantes.

FILLER existe en cartouches de 310 ml; avant utilisation, coupez le bout fileté de la cartouche. Cette étape n'est toutefois pas nécessaire pour des joints de 2 mm. Vissez la buse, insérez la cartouche dans le pistolet et extrudez.

**NETTOYAGE DE L'EXCÉDENT DE SILICONE**

Le nettoyage du silicone doit impérativement être effectué dans les 10 minutes suivant son application pour éviter que la partie superficielle ne durcisse.

Pour nettoyer FILLER, en partie réticulé, des outils et des surfaces qui auront été salis, vous pouvez utiliser des solvants courants (acétate d'éthyle, essence, toluène). Une fois la réticulation terminée, le caoutchouc de silicone ne peut être éliminé que de façon mécanique.

Exposé à l'air, l'humidité engendre une réaction de réticulation qui rend FILLER élastique. La vitesse de réticulation de FILLER est essentiellement liée à l'humidité atmosphérique. Elle dépend aussi, mais dans une moindre mesure, de la température ambiante. Sous 23°C et 50 % d'humidité de l'air, la réticulation aboutit à un durcissement total en 10 à 12 heures environ.

**OUTILS NÉCESSAIRES**

Deux outils sont nécessaires pour retirer l'excédent de silicone:

- 1) Filler Refiner ou pulvériseur avec un mélange d'eau et de liquide vaisselle (rapport 15 pour 1).
- 2) Une cartouche vide du silicone utilisé pour le jointolement. N'oubliez pas d'enlever de la cartouche vide les éventuels résidus de silicone qui pourraient sortir de l'embout, pour éviter que ceux-ci ne retombent ensuite sur le carrelage.

**N.B.:** une cartouche suffit à la réalisation d'environ 8 mètres de joints de 2 mm, réalisables en moins de 10 minutes, qui est le temps limite pour effectuer le nettoyage du silicone.



**GRÂCE À KERLITE EASY, LES JOINTS  
DE FRACTIONNEMENT ET DE DILATATION  
NE SONT PAS NÉCESSAIRES.**



2

Aspergez bien la portion de joint à nettoyer avec le vaporisateur FILLER REFINER. Aspergez également l'extrémité arrière de la cartouche, qui sera utilisée pour recueillir l'excédent de silicone. Appuyez cette extrémité sur les joints pour recueillir l'excédent de silicone. L'excédent de silicone restera à l'intérieur de la cartouche. Procédez ainsi sur toute la portion de joint à nettoyer.

**IMPORTANT:**

Avant tout passage pour récupérer l'excédent de silicone, vaporisez le mélange d'eau et de savon sur la zone en question et sur l'embouchure de la cartouche vide. Si vous constatez de petites crêtes ou imperfections du silicone au niveau des joints, aspergez la zone en question ainsi que vos propres doigts. Puis passez votre doigt sur le joint. Là encore, n'oubliez pas de vaporiser le mélange d'eau et de savon avant chaque passage.

**PRATICABILITÉ ET MISE EN SERVICE**

Le système EASY associé au silicone FILLER est praticable au bout de 24 heures environ, et peut être mis en service après environ 7 jours (délais pour une température de +23°C et 50% d'humidité atmosphérique).

**UNE FOIS LE TEMPS DE SÉCHAGE DES JOINTS  
ÉCOULÉ, LAVEZ SOIGNEUSEMENT LA SURFACE**

Lavez soigneusement le carrelage en veillant à bien faire sécher les dalles.

En effet, l'élimination de l'excédent de silicone laisse une bonne quantité d'eau et de savon sur la surface, qui peut apparaître sous forme de halos le long des joints. Un lavage effectué correctement laissera un carrelage en parfait état.

Ne marchez pas sur le silicone avant qu'il ne soit parfaitement sec (environ 12/18 heures en fonction des conditions climatiques).

## Nettoyage après la pause

Le carreleur doit laisser le dallage propre, même pour l'éventuel contrôle avant réception. Le nettoyage « après pose » sert à éliminer les éventuels résidus de **FILLER** des joints et est absolument obligatoire en fin de chantier. Surfaces antidérapantes: les spécificités des surfaces antidérapantes, rugueuses ou structurées, les rendent plus difficiles à nettoyer. Il est donc recommandé de bien faire attention au mode de nettoyage, et surtout de ne pas attendre pour le faire.

## Protection

Il incombe au carreleur de protéger le dallage fini et propre. Plus l'on s'attend, après la pose, à une fréquentation élevée de la pièce où les travaux ont eu lieu par d'autres ouvriers du bâtiment (peintres, électriciens, maçons, etc.), plus la protection du revêtement céramique pendant la période comprise entre la fin de la pose et la réception par le commanditaire est importante.

Protéger le carrelage consiste à le recouvrir de matériaux protecteurs adaptés.

Ne pas couvrir la surface immédiatement après l'application du mastic afin d'éviter la formation de condensation qui causerait des problèmes de réticulation de Filler.

Pour **FILLER** Attendre au moins 10/12 heures selon la température avant de protéger la surface.



## IMPORTANT

Les informations et indications données dans ce manuel doivent être considérés comme valables jusqu'à la publication d'un nouveau mise à jour la plus récente. La nouvelle mise à jour annule tout ce qui précède. Vous pouvez en rechercher de nouveaux mises à jour sur le site internet ou en contactant le service technique de la société. La société se réserve le droit de faire, si jugé approprié, des modifications techniques et formelles de ce illustré dans ce manuel.

## ÉDITION 2026



Cotto d'Este garantit 10 ans la résistance à l'usure des dalles en céramique Kerlite, l'intégrité de la sous-couche Silent ainsi que les caractéristiques fonctionnelles du mastic Filler, s'ils sont utilisés dans des environnements intérieurs à usage résidentiel ou commercial léger.

## Certifications de l'entreprise



## Certifications et déclarations de produits pour les bâtiments





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy  
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921  
[cottodeste.it](http://cottodeste.it)  
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

Suivez-nous sur

